

WWW.INFIRE.PL



CARTE D'INSTALLATION
BIO-FIREPLACE Simpleboxes 400,500,600 poids 8,10,12kg

**INFIRE KAROL LIPKA
UL. OBWODOWA 3
11-500 GAJEWO**

Contact :
biuro@infire.pl
infire@wp.pl

CE DOCUMENT FAIT PARTIE DU DISPOSITIF

INSTALLATION

Veillez à ce que l'ensemble qui vous est livré contienne tous les éléments, c'est-à-dire

- cheminée (boîtier)
- long manche en acier pour ajuster et éteindre la flamme

1. Choisissez la pièce dans laquelle vous souhaitez utiliser la cheminée. La pièce dans laquelle l'appareil sera utilisé doit avoir une superficie minimale de 20m².
2. Lorsque le foyer est utilisé dans une pièce, la fenêtre doit être inclinée.
3. La pièce dans laquelle la cheminée est utilisée doit toujours être ventilée, car elle absorbe l'oxygène de l'air. N'installez pas la cheminée dans un endroit où elle sera exposée aux courants d'air !
4. Ne placez aucun objet sur le boîtier ou à l'intérieur du foyer.
5. Ne placez pas de matériaux inflammables à une distance d'au moins 2 m de l'appareil.
6. Les fentes d'air de convection et la ventilation arrière ne doivent pas être obstruées.

Infire n'est pas responsable des dommages résultant d'une installation incorrecte du foyer ou de l'installation du foyer sur un mur/sol inadapté.