



## NL - MONTAGEHANDLEIDING

- a) Schakel de zekeringen uit voordat u de armatuur installeert.
- b) Er zijn minimaal 2 personen nodig om dit product veilig te installeren.
- c) **Elektrische installatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde werknemer.**
- d) Pak de armatuur uit de verpakking en leg de

## NL - MONTAGEHANDLEIDING

**Voor de installatie van de verlichtingsarmaturen moet een professioneel bedrijf voor elektrische bedrading worden ingeschakeld.**

- a) Schakel de zekeringen uit voordat u de armatuur installeert.
- b) Er zijn minimaal 2 personen nodig om dit product veilig te installeren.
- c) **Bedradingswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde werknemer**
- d) Neem de armatuur uit de transportkoffer en vouw de armatuur uit op een zachte mat.
- e) Zodra u ervoor heeft gezorgd dat de elektriciteit veilig is uitgeschakeld, kunt u overgaan tot de eigenlijke installatie van de armatuur. Volg de originele picturale instructies voor de installatie.
- f) Bij onjuiste installatie of manipulatie van de armatuur vervalt de garantie op de armatuur.

### A. Instructies voor armaturen met diffuser:

**Installatie van de diffuser:** wees extra voorzichtig bij het installeren van de diffuser of het verwijderen van de plastic diffuser uit het armatuur! Buig het rooster zo dat het de randen van de armatuur zo min mogelijk raakt bij montage of demontage. Bij meer contact bestaat het risico dat de afwerking van de armatuur of het rooster wordt beschadigd. Deze mechanische schade valt niet onder de garantie! Dank u voor uw begrip.

### B. Instructies voor hanglampen.

Laatste aanpassing van de hoogte van de hangende kroonluchter: Installeer eerst de hangende kroonluchter aan het plafond volgens de aanwijzingen in de bijgevoegde handleiding. Om de hoogte definitief in te stellen, volstaat het de lengte van de ophangkabels aan te passen.

**Om de lengte van de kabel in te korten: 1.** maak de vergrendeling aan de bovenzijde van de kabel (aan de voet van de lamp) los, door deze naar binnen te duwen in het lichaam van de lampvoet **2.** schuif daarna de kabel langzaam naar boven in de richting van de lampvoet, de kabel blijft vastzitten in de door u gekozen positie **3.** stel alle kabels op deze manier af.

De lengte van de kabel verlengen: als u de kabel te ver hebt ingevoerd, moet u deze eerst losmaken door de vergrendeling te deactiveren (opnieuw door de vergrendelring in de lampvoet in te drukken), zodat de kabel kan worden losgemaakt en vervolgens in de gewenste stand kan worden gezet. Stel alle sleutelkoorden op deze manier achtereenvolgens af. **Trek nooit met geweld aan de kabels zonder de veiligheidspal te deactiveren!** Een dergelijke behandeling veroorzaakt mechanische schade, die niet onder de garantie valt. Dank u voor uw begrip.

**C. Reiniging en onderhoud:** het oppervlak van de kroonluchter vereist geen speciaal onderhoud. Veeg het oppervlak van de armatuur af met een vochtige zachte doek of stofdoek.

**D. Koppel de armatuur met de afstandsbediening** - zie handleiding in de afstandsbediening. Als de armatuur niet kan worden gekoppeld met de afstandsbediening - reset zowel de afstandsbediening als de armatuur. Probeer dan pas de armatuur opnieuw te koppelen met de afstandsbediening.

**E. PAIRING MODE** - de armatuur staat na het inschakelen 30 seconden in pairing mode

**F. LAMP RESET** - Reset de armatuur alleen als de armatuur niet aan de poort of afstandsbediening gekoppeld kan worden.

- a) AAN 1s - UIT 2s
- b) AAN 1s - UIT 2s
- c) AAN 1s - UIT 2s
- d) AAN 1s - UIT 2s
- e) ON - lampje knippert gedurende 5s
- f) UIT 2s - AAN - het lampje knippert om de reset te bevestigen

**Hulp:** punten a) tot d) ON-OFF in het **ritme van AGATH** (licht A aan =1 seconde - licht GÁT uit =2 seconden)

**Voor meer informatie over Immax NEO Smart producten kunt u terecht op: [www.immax.cz](http://www.immax.cz)**