

**FR** Mode d'emploi pour les lumières de Noël Brilagi

Cher client, merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement et respecter les instructions suivantes afin de vous assurer que ce produit est utilisé en toute sécurité et à votre entière satisfaction. Cela permettra également d'éviter toute utilisation incorrecte ou tout dommage. Évitez toute manipulation non autorisée de l'appareil et respectez toujours les principes d'utilisation des appareils électriques. Conservez ces instructions dans un endroit sûr.

**La description**

• Alimentation : 230V AC • -20°C à +50°C • classe de protection : IP44 (utilisation à l'intérieur et à l'extérieur) • 1 mode d'éclairage • utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

**Avertissement**

1. Sortez d'abord les lampes de la boîte et déroulez-les complètement avant de les brancher sur une prise de courant et de les allumer. Cela permet d'éviter toute surchauffe excessive et tout risque d'incendie.
2. Ces lampes chauffent lorsqu'elles sont utilisées. Par conséquent, ne les placez pas à proximité d'autres sources de chaleur et ne les couvrez pas.
3. N'utilisez pas les lampes si elles sont endommagées de quelque manière que ce soit, notamment si le câble est endommagé ou s'il y a eu un court-circuit ou une surtension.
4. Utilisez uniquement l'adaptateur électrique fourni. Ne connectez jamais les lampes ou une partie des lampes au réseau électrique ou à un autre produit.
5. Le produit est conforme à la classe de protection IP44 et convient pour une utilisation en extérieur.
6. Pour nettoyer les lampes, utilisez un chiffon humide en les débranchant au préalable du réseau électrique. Laissez les lampes sécher complètement avant de les utiliser.
7. Ne modifiez pas le câblage, car cela pourrait entraîner un court-circuit, un incendie ou des blessures.
8. Débranchez les lampes du réseau électrique lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
9. Ce produit n'est pas un jouet ! Tenez-le hors de portée des enfants.
10. Protégez l'environnement. Lorsqu'il n'est plus utilisable, jetez le produit dans le point de collecte conçu à cet effet. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers normaux.
11. Le produit ne doit être utilisé que par des adultes. Évitez la proximité ou le contact avec les appareils électroniques domestiques et informatiques.